


複製下面Json Config位置(繼電器模組)：

{"c":{"l":1,"b":[{"g":2,"t":5}],"n":"IT_Commander_Switch"},"a":[{"t":1,"s":1,"0":{"r":[{"g":0,"v":1}]},"1":{"r":[{"g":0,"v":0}]},"b":[{"g":2}]}]}

複製下面內容到Json Config位置（DHT11）：

{"c":{"l":0,"n":"IT_Commander_Temp_Hum"},"a":[{"t":24,"g":2,"n":1,"j":30,"z":-0.1,"h":-0.1}]}

如果你是DHT22複製下面這段，忽略上面那段：

{"c":{"l":0,"n":"IT_Commander_Temp_Hum"},"a":[{"t":24,"g":2,"n":2,"j":30,"z":-0.1,"h":-0.1}]}

"z": -0.1代表溫度調整減去0.1度，"h": -0.1代表濕度調整減去0.1

選擇好自己家裡的WiFi輸入密碼，點擊save儲存。

(點擊Save之後你需要等待至少7分鐘才能正常工作)

繼電器/溫溼度模組

iOS 家庭 新增

